

# 「pulley」 適合ペンダント器具一覧表

2015.10.1現在

■ペンダントは別売りとなります。適合ペンダントは下記の通りです。

■取付工事には電気配線工事が必要な場合がございます。

ご購入前に取扱説明書の「ベースプレートの取付方法」をご覧ください。

## pendant (a～g)

照明器具	適合
<b>a</b>	
amande (アマンド)	○
<b>b</b>	
baba (ババ)	○
basque (バスク)	○
brass L (ブラス L)	○
brass natural L (ブラス ナチュラル L)	○
brass S (ブラス S)	○
brass natural S (ブラス ナチュラル S)	○
<b>c</b>	
cacao (カカオ)	×
cannelé L (カヌレ L)	×
cannelé M (カヌレ M)	×
confit (コンフィ)	○
cornet (コルネ)	○
crème M (クレーム M)	×
crème S (クレーム S)	○
<b>d</b>	
凸LAMP glass (デコランプ ガラス)	○
凸LAMP L40 (デコランプ L40)	○
凸LAMP M30 (デコランプ M30)	○
凸LAMP S16 (デコランプ S16)	○
<b>f</b>	
flare (フレア)	○
flare brass (フレア ブラス)	○
flower (フラワー)	×
frasco (フラスコ)	○
frasco glass (フラスコ ガラス)	○
funnel (ファンネル)	○
<b>g</b>	
galette (ガレット)	○

## pendant (k～z)

照明器具	適合
<b>k</b>	
kettle (ケトル)	×
kuchen (クーヘン)	○
<b>m</b>	
mousse L (ムース L)	○
mousse M (ムース M)	○
mousse S (ムース S)	○
muffin (マフィン)	×
<b>n</b>	
neige L (ネージュ L)	×
neige S (ネージュ S)	○
<b>o</b>	
opera (オペラ)	×
orangé L (オランジュ L)	×
orangé M (オランジュ M)	×
orange S (オランジュ S)	○
<b>r</b>	
royal L (ロワイヤル L)	×
royal S (ロワイヤル S)	○
<b>s</b>	
savoir (サヴォア)	×
shiffon L (シフォン L)	×
shiffon M (シフォン M)	○
shiffon S (シフォン S)	○
shiffon SS (シフォン SS)	○
<b>t</b>	
tarte L (タルト L)	×
tarte M (タルト M)	○
tarte S (タルト S)	○
tatin (タタン)	×
torte (トルテ)	×
tourte (トゥールト)	×